

Негізгі функциялары

- Жағрау қатты жарық диодтарының 2 түрлі түсті температура бойынша әр түрлі жарықтандыруды жасауға мүмкіндік береді: жылы түс, салқын ақ түс, ашық ақ түс.
- Эргономикалық дизайн, сенсорлық басқару панелі.
- Кріктірілген LED дисплей күрделі уақытты және температураны көрсетеді.
- Жарық диодтарының ұзақ қызмет ету мерзімі: кем дегенде 35000 сағат.
- Жарық бауы бөсеңдігінің (жарықтылықтың) 3 деңгейі.
- Жарықтандыру бағытын реттеу.
- Мобильді құрылғыларды қуаттандыруға арналған USB-порт.
- 4-ші бұйынның LED технологиясын электр энергиясын 80% дейін үнемдейді.
- Құрамында сымал, вольт-фрам, қорғасын және басқа уақиттық металдар жоқ.
- Құрамында шыныдан жасалған сынығы элементтер жоқ.

Кіріктірілген дисплейдің дұрыс жұмысы үшін алғаш қосу алдында келесіні жасаңыз:

- Адаптерді шамшырақ негізінің арты жағында үйестірілген ұшынан ажыратыңыз.
- Шамшырақтың арты жағында күрделі астында орналасқан батареялардың шығарғыш. Қызықты ашу үшін, крест тарапды бұрығын пайдаланыңыз.
- Адаптерді ұшында жапсаң, шамшырақты желіге қосыңыз. Назар аударыңыз! Батареяға шамшырақтан тыс орналасу керек. Дисплей осы жағдайда басталып аузыншы бағталмаулары көрсетеді.
- Батареяларды қайтадан орнатыңыз. Пайдалану бойынша жүргізілуіне сәйкес қайтадан күнтізбе күнін және электронды сағаттар уақытын орнатыңыз.

Батареяны ауыстыру

Қызықты ашу үшін, крест тарапды бұрығын пайдаланыңыз.

1 Батарея CR2032

Орнату және пайдалану

- Адаптерді шамшырақ негізінің арты жағында орналасқан ұшында жапсаң.
- Назар аударыңыз, тек жанама жеткізілетін адаптерлерді пайдаланыңыз. Басқа құрылғылардағы адаптерлерді пайдаланбаңыз.
- Тасымалданудан зиярдау үшін шамшырақ жағында USB шығысын пайдаланыңыз.
- ON / OFF- түймесін басу арқылы шамды қосыңыз.

Жарықтандыру бағытын реттеу

- Жарықтандыру бағытын реттеу келіңіз шамшырақты негізінен ұстаңыз.
- Тікпен реттеу диапазоны 180 градус (әйтпесе шамшырақ тағанының заңдылығы бойынша).
- Сіз үшін қолайлы жағдайға қол жеткізу үшін, шамшырақ тағанын бұрыңыз.
- Бұрылым бұрышы – шамшырақ тағанында 80 градус кез келген жаққа (әйтпесе шамшырақ тағанының заңдылығы бойынша).

Көлбеулікті баптау

- Сіз үшін қолайлы жағдайға қол жеткізу үшін, шамшырақты ауылғыңыз, максималды көлбеулік бұрышы 90 градус.
- Шамшырақты еңкейтіңіз кезде оны негізінен ұстаңыз.

90°

Басқару панелі

Сенсорлық басқару панелі

ON/OFF + - MODE

- ON/OFF: шамшырақты қосу/сөндіру.
- + / -: жарық бауы бөсеңдігінің артыру / азайту бөсеңдігінің азайту.
- MODE: әр түрлі жарық температуралары арасында ауыстыру (жылы түс, салқын ақ түс, ашық ақ түс).

Күнтізбе күнін және электронды сағаттар уақытын орнату

Күнтізбе күнін және электронды сағаттар уақытын орнату үшін шамшырақтың арты жағында орналасқан басқару панеліне пайдаланыңыз.

Mode Set Up Down

- Mode: жұмыс режимін таңдау.
- Set: күнтізбе күнін орнату.
- Up: орнату режимінде деректерді артыру үшін қолданыңыз.
- Down: орнату режимінде деректерді азайту үшін қолданыңыз.

В режимі ожидания нажмите SET, чтобы перейти в режим настройки даты и времени.

Нажмите SET снова, чтобы подтвердить выбор и перейти к следующему значению.

В режиме настройки нажмите MODE или не нажимайте ничего в течение 60 секунд, чтобы выйти из режима настройки.

В режиме ожидания нажмите +, чтобы переключить формат даты 12 или 24 часов.

Техникалық сипаттамалары

Қуаты	10 Вт	Электрондық қорғалғы	100-240 В / 50-60 Гц
Жарық ағыны	450 Люмен	Адаптер	12 В / 1500 мА
Жарық температурасы	жылы түс: 2800 К салқын түс: 4000 К ақ түс: 5500 К	Өлшемдері	46,3x19,7x8 см

Жеткізу жиынтығы

Жарық диодты үстел үсті шам 1 д.
Электрондық қорғалғы 1 д.
Батарея CR2032 1 д.
Пайдалану бойынша нұсқаулық және кепілдік талоны 1 д.

80%

Электр энергиясын 80% үнемдейді

Басқару панелі

LED дисплей

USB-порт

Мобильді құрылғыларды қуаттандыруға арналған USB-порт

Кепілдік міндеттемелері

- Кепілдік міндеттемемер бөлікке сауда желісі арқылы сату күнінен бастап 12 ай ішінде беріледі.
- Кепілдік міндеттемемер сатып алушы тауарды дұрыс пайдаланған, сатылған кезде ғана жарамды болып табылады.
- Кепілдіктің негізі осы кепілдік талоны, сондай-ақ тауарды сатып алынғаннан растайтын құжат болып табылады (бұрылым және қосалқы бөлік, нұсқаулық және т.б.).
- Кепілдік шарттарының кезіндегі мерзімді тексеріліп, қызмет көрсету, орнату, баптауды бұйымды сатып алушылардың үйінде.
- Шығару сипатындағы кінәраты бар шым ұсынуына сауда желісіндегі аралық кепілдік мерзімі ішінде ғана қайтарылады.

Кепілдік қолданылмайды, егер:

- Кепілдік талоны дұрыс толтырылмаса.
- Механикалық зақымдардың іздері болса (соқыр, қаула және т.б.).
- Шамшырақты дұрыс пайдаланбаған жағдайда, оны басқа адамдар үшін пайдаланған кезде немесе өндірілумен қатылған жағдайларда.
- Жетік дүрс ұрылмаса.
- Сыртқы жағдайлар негізінен пайда болған ақаулар болса (яне т.б. Қорек кернуі секілді, жақсы тұрғытау, табиғи ағарты).

Ауырлық анықталған жағдайда шамшырақты пайдалануды дереу тоқтатып, сервистік орталыққа жүнінің. Авторизацияланған сервистік орталықтар тізімі [www.sonnen.ru](#) сайтында көрсетілген. Электр құрылғылар туралы қалыңдықтар бірге тапсырылған. Қорғасын ортаға қосылмай! Ауаны бар электрондықтарының арқасында қадағалау жүргізіңіз, алғашқы тапсыру қажет. Турмыстық электрондықтардан қайтарып алу үшін, қолдануға жүргізіңіз, менен-қайтарым өз құрылғыларды мұқиятпен қадағалау қажетті мәртебесін орнатып ала аласыз.

SONNEN®

РУ/ВУ/КЗ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ /
ПАЙДАЛАНУЫН НУСҚАУЛЫҒЫ

BR-898A

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Основные функции

- 2 вида высококачественных светодиодов позволяют создавать подсветку, различную по цветовой температуре: теплый свет, холодный белый свет, яркий белый свет.
- Эргономичный дизайн, сенсорная панель управления.
- Встроенный LED дисплей отображает дату, время и температуру.
- Долгий срок службы светодиодов: более 35000 часов.
- 3 уровня интенсивности свечения (яркости).
- Регулировка направления подсветки.
- USB-порт для зарядки мобильных устройств.
- Технология на LED 4-го поколения экономит до 80% электроэнергии.
- Не содержит ртути, вольтфрама, свинца и других токсичных металлов.
- Не содержит вредных элементов из стекла.

Для корректной работы электронного дисплея перед первым включением подпродайте следующие:

- Отсоедините адаптер от гнезда, расположенного на задней стороне основания светильника.
- Извлеките батарейку, расположенную под крышкой на задней стороне светильника. Используйте крестовую отвертку, чтобы открыть крышку.
- Подключите адаптер в гнездо и включите светильник в сеть. Внимание! Батарея должна находиться вне светильника. Дисплей лампы в этом случае высветит первоначальные заводские установки.
- Установите батарейку обратно. Согласно руководству по эксплуатации заново установите дату, календарь и время электронных часов.

Замена батареи

Используйте крестовую отвертку, чтобы открыть крышку.

1 Батарея CR2032

Установка и эксплуатация

- Подключите адаптер в гнездо, расположенное на задней стороне основания светильника.
- Внимание! Используйте только поставленный в комплекте адаптер. Не используйте адаптеры от других устройств.
- Используйте USB-выход в боковой части светильника для зарядки портативных устройств.
- Включите светильник нажатием на кнопку "ON/OFF".

Регулировка направления подсветки

- При регулировке направления подсветки держите светильник за основание.
- Диапазон вертикальной регулировки: 180 градусов (иначе можно вызвать повреждение стойки светильника).
- Поверните стойку светильника, чтобы достичь удобного для вас положения.
- Угол поворота – 80 градусов в любую сторону (иначе можно вызвать повреждение стойки светильника).

Настройка наклона

- Отклоните светильник, чтобы достичь удобного для вас положения, максимальный угол наклона 90 градусов.
- При наклоне светильника держите его за основание.

90°

Панель управления

Сенсорные клавиши управления

ON/OFF + - MODE

- ON/OFF: включать/выключать светильник.
- + / -: увеличивать интенсивность свечения, уменьшать интенсивность свечения.
- MODE: переключать цветовую температуру (теплый белый, холодный белый, яркий белый свет).

Установка даты, календаря и времени электронных часов

Для установки даты, календаря и времени электронных часов используйте панель управления, расположенную на задней стороне светильника.

Mode Set Up Down

- Mode: выбор режима работы.
- Set: установка.
- Up: в режиме установки используйте чир для увеличения данных.
- Down: в режиме установки используйте чир для уменьшения данных.

В режиме ожидания нажмите SET, чтобы перейти в режим настройки даты и времени.

Нажмите SET снова, чтобы подтвердить выбор и перейти к следующему значению.

В режиме настройки нажмите MODE или не нажимайте ничего в течение 60 секунд, чтобы выйти из режима настройки.

В режиме ожидания нажмите +, чтобы переключить формат даты 12 или 24 часов.

Технические характеристики

Мощность	10 Вт	Электронное защитное устройство	100-240 В / 50-60 Гц
Световой поток	450 Люмен	Адаптер	12 В / 1500 мА
Цветовая температура	теплый свет: 2800 К холодный свет: 4000 К яркий свет: 5500 К	Размеры изделия	46,3x19,7x8 см

Комплектация

Светодиодный настольный светильник 1 шт.
Адаптер электропитания 1 шт.
Батарея CR2032 1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон 1 шт.

80%

Электр энергиясын 80% үнемдейді

Басқару панелі

LED дисплей

USB-порт

Мобильді құрылғыларды қуаттандыруға арналған USB-порт

Гарантийные обязательства

- Гарантийные обязательства распространяются на течение 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
- Гарантийные обязательства действительны только при условии надлежащего использования и хранения товара покупателем.
- Основанием для гарантии является настоящий гарантийный талон, а также документ, подтверждающий покупку товара (товарный и кассовый чек, накладная и т. п.).
- Условия гарантии не предусматривают периодического технического обслуживания, установку, настройку изделия на дому у покупателя.
- Светильник с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается через предприятие торговли поставившему только в гарантийный срок.
- Гарантия НЕ распространяется в случае:
 - Неправильного заполнения гарантийного талона.
 - Наличия следов механических повреждений (удар, падение и т. д.).
 - Неправильного использования светильника, или использование его не по назначению, или в условиях, не предусмотренных производителем.
 - Неправильного подключения в сеть.
 - Повреждений изделия, произошедших вследствие сторонних обстоятельств (сильное напряжение, электропитание, короткое замыкание, стихийные бедствия и т. д.).

В случае обнаружения неисправностей немедленно прекратите использование светильника и обратитесь в сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте [www.sonnen.ru](#).

Не выбрасывайте электронбор вместе с бытовыми отходами. Необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адрес пунктов приема бытовых электронных приборов Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Наименование товара / Тауар атауы	Модель / Модель	Серийный номер / Серийный номер	Кепілдік мерзімі / Кепілдік мерзімі
Дата продажи / Сату күні	Дата продажи / Сату күні	12 месяцев (со дня продажи) / 12 ай (күнінен бастап)	
Подпись / Сатып алушы	Подпись / Сатып алушы		
Штамп/печать магазина / Мәртбап/дүкен мөр	Штамп/печать магазина / Мәртбап/дүкен мөр		

Внимание! Сервисный талон в течение всего срока эксплуатации светильника. Назар аударыңыз! Осы талонды пайдалану бойынша берілген мерзім ішінде ұстаңыз.

Внимание! Назар аударыңыз!

- Использовать светильник только по назначению.
- Шамшырақты тек тағайындалған мақсатқа пайдалану.
- При эксплуатации светильника периодически проверяйте состояние кабеля питания. Шамшырақты пайдалану кезінде қорықпай тексеріңіз.
- Не подключайте к розетке сразу несколько приборов.
- Не эксплуатировать светильник в условиях высокой влажности и сильных порывов ветра.
- Шамшырақты ыңғайлы жағдайда пайдалану.
- При эксплуатации светильника периодически проверяйте состояние кабеля питания. Шамшырақты пайдалану кезінде қорықпай тексеріңіз.
- Не подключайте к розетке сразу несколько приборов.
- Не эксплуатировать светильник в условиях высокой влажности и сильных порывов ветра.
- Шамшырақты ыңғайлы жағдайда пайдалану.
- При эксплуатации светильника периодически проверяйте состояние кабеля питания. Шамшырақты пайдалану кезінде қорықпай тексеріңіз.
- Не подключайте к розетке сразу несколько приборов.
- Не эксплуатировать светильник в условиях высокой влажности и сильных порывов ветра.
- Шамшырақты ыңғайлы жағдайда пайдалану.

Дата изготовления и информация о производителе / Фабрика және өндіруші туралы ақпарат

Дата изготовления: 01.08.2019 г. Информация о производителе: ООО «Соннен» (Россия, г. Владимир, ул. Коммунальная, д. 48/В) (См. также документацию на сайте [www.sonnen.ru](#))

Информация о производителе: ООО «Соннен» (Россия, г. Владимир, ул. Коммунальная, д. 48/В) (См. также документацию на сайте [www.sonnen.ru](#))

Внимание! Не выбрасывайте электронбор вместе с бытовыми отходами. Необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адрес пунктов приема бытовых электронных приборов Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.