БАРЬЕР
BWT ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

Питьевой фонтанчик
БАРЬЕР РОСА

май 2026







ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК БАРЬЕР РОСА

Уличный фонтан из нержавеющей стали толщиной **1,5 мм**.

Питьевой фонтанчик **БАРЬЕР РОСА**, это обновленная версия фонтанчика *Barrier WF - 1* с усовершенствованиями в виде:


- закругленной крышки (с лицевой стороны фонтана);
- улучшенного крепления под проточную систему;
- улучшенного крепления дна корпуса.

КОМПЛЕКТАЦИЯ продукта:

состоит их 2 SKU:

КОРПУС
фонтана





*кронштейн для установки блока фильтров встроен в корпус

артикул: **H214P05**

Питьевой фонтанчик БАРЬЕР РОСА

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
к фонтану





№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кран дозатор	1
2	Анкер	4
3	Сифон	1
4	Отвод	1
5	Ключ к фитингу	1
6	Блок фильтра БАРЬЕР ЭКСПЕРТ/АКТИВ	1

артикул: **A540P00**

Комплект для подключения питьевого фонтана

*питьевой кран-дозатор соответствует требованиям Роспотребнадзор

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

артикул: **A540P00**



\+

блок фильтров БАРЬЕР ЭКСПЕРТ/АКТИВ
ВХОДИТ в комплектацию



−

комплект картриджей БАРЬЕР ЭКСПЕРТ/АКТИВ
НЕ ВХОДИТ в комплектацию
и приобретается отдельно



ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

«КОМПЛЕКТ» из 2 SKU

РРЦ: **31 000 ₽**



ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК БАРЬЕР РОСА
(КОРПУС ФОНТАНА)

артикул: **H214P05**

РРЦ: **25 900 ₽**



+

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТЬЕВОГО ФОНТАНА

артикул: **A540P00**

РРЦ: **5 100 ₽**



КОРПУС

Артикул	Наименование	Штрихкод
H214P05	Питьевой фонтанчик БАРЬЕР РОСА	4601032010782



Габариты ***корпуса*** (ШхГхВ):
315x315x900 мм

Габариты ***крышки*** (ШхГхВ):
320x320x900 мм

Вес нетто: 11,8 кг
Вес брутто: 12,5 кг


Вес функционирующего фонтана ≈ 20 кг

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Наименование	Штрихкод
A540P00	Комплект для подключения питьевого фонтана	4601032007836

Габариты (ШхГхВ):
378x180x180 мм

Вес брутто: 1,8 кг



- **ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ПРОСТОТА УХОДА**
  - толщина нержавеющей стали 1,5 мм
  - сталь устойчива к коррозии, воздействию химических реагентов, повреждениям и перепадам температур
  - нержавеющая сталь не впитывает загрязнения, легко моется и не требует сложного обслуживания

- **АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС**
  - устойчивая и надежная конструкция за счёт толщины стен корпуса и веса фонтанчика (вес пустого корпуса ≈ 11,8 кг, вес функционирующего фонтана ≈ 20 кг)
  - установка возможна как на улице, так и в помещении

- **ГОТОВЫЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОДУКТ**
  - корпус фонтана с необходимые комплектующими, **кроме фильтроэлементов** (приобретаются отдельно)

МЕСТА УСТАНОВКИ

- уличные и парковые зоны

  B2G

- помещения, торговые центры, бизнес-парки

  B2B

- государственный сектор (тендеры и пр.)

  B2G



- выставочные пространства и производственные площадки

  B2B

- арт - объекты

  B2B B2G

- частные участки и коттеджные территории

  B2C

«АССОРТИМЕНТ» СИСТЕМ ПО ОЧИСТКЕ ВОДЫ

Продукты у конкурентов (кроме Fonteco) продаются без системы фильтрации и фильтроэлементов в комплекте (они приобретаются отдельно).
На слайде показаны продукты которые находятся в «ассортименте» у конкурента.

ФОНТАН ПЛЮС

RAIFIL

WiseWater
Время мудрых решений

- Raifil (порядка **90%** предлагаемой продукции)
- Wase Water (порядка **10%** предлагаемой продукции)

ООО "ВЕЛЕС"
питьевые-фонтаны.рф

ГЕЙЗЕР
фильтры для воды

Товары собственного производства

- Гейзер (порядка **90%** предлагаемой продукции)
- ВЕЛЕС (порядка **10%** товары собственного производства)

filling wellbeing

АКВАФОР®
фильтры для воды

ГЕЙЗЕР
фильтры для воды

coway

- АКВАФОР (более **80%** предлагаемой продукции)
- Гейзер (порядка **15%** предлагаемой продукции)
- Coway (порядка **5%** предлагаемой продукции (обратноосмотические системы))

БАРЬЕР
BWT ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

Товары собственного производства

- БАРЬЕР ЭКСПЕРТ (**100%** товары собственного производства)



№ 1



№ 2



№ 3

*на фото № 1,2 представлены два разных крана подачи воды
*на фото № 3 модель питьевого фонтана представлена в рамках позиционирования продукта

БАРЬЕР
BWT ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

***

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

***РЕКОМЕДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И МОНТАЖУ

ВАЖНО:


- для питьевого фонтанчика **не нужно** электричество;
- **дренаж** должен находиться рядом с фонтанчиком (это может быть труба водоотведения/слив (на грунт или землю);
- есть возможность дополнительно смонтировать кран чистой воды (более подробная информация на 16 слайде).

СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
При подключении к водопроводу требуется узел врезки (проходной кран) и трубка (в комплектацию не входит и приобретается отдельно, в зависимости от расстояния подключения).

МОНТАЖ

ВАЖНО:
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПИТЬЕВОГО ФОНТАНА (ВОДОРАЗДАТЧИКА), НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ЕСТЬ ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ) И ПОДАЧА ВОДЫ.

1. Определиться с местом установки питьевого фонтанчика (водораздатчика).
2. Установка корпуса водораздатчика на выбранное основание (пол):
   - 2.1. Установить водораздатчик на основание.
   - 2.2. Выполнить разметку точек фиксации водораздатчика к основанию (4 точки).
   - 2.3. Подготовить отверстие для установки анкеров (4 отверстия).
   - 2.4. Установить анкеры в подготовленные отверстия, убедиться в надежной фиксации водораздатчика.
3. Сборка и установка крана:
   - 3.1. Собрать кран состоящий из корпуса, установочной шайбы и уплотнения под шайбу.
   - 3.2. Установить кран в выведенное для него круглое отверстие на поверхности крышки водораздатчика.
   - 3.3. Зафиксировать изнутри кран с помощью шайбы и гайки.



4. Установка чаши на крышке водораздатчика.
5. Установка сифона и вывод дренажа:
   - 5.1. Установка сифона по прилагаемой схеме установки на упаковке продукта.
   - 5.2. Вывод гофрированной трубы от сифона в соответствующее отверстие в корпусе фонтана.
   - 5.3. Подключение вывода гофрированной трубы к точке водоотведения (канализации).
6. Установка блока фильтров на кронштейн навески водораздатчика.
7. Для подключения системы фильтрации к водопроводу, смотрите инструкцию к Водоочистителю БАРЬЕР ЭКСПЕРТ, которая находится в коробке Блока фильтра БАРЬЕР ЭКСПЕРТ/АКТИВ.

- В ходе эксплуатации питьевого фонтанчика, с **краном-дозатором** могут возникнуть **следующие рекламации:**

1) течёт «уплотнение под шайбу» (см. рисунок на слайде 15) – решение:
в этом случае в рамках работы службы сервиса, осуществляется замена уплотнения.

2) происходит замыкание кнопки краника – решение:
в этом случае в рамках работы службы сервиса, осуществляется замена краника-дозатора.







*на фото питьевой кран-дозатор с кнопкой и без кнопки

- Если есть запрос на возможность смонтировать кран чистой воды в отверстие краника – дозатора. Это возможно, толщина отверстия в верхней крышке питьевого фонтанчика **14 мм.**



- Ключ от дверцы питьевого фонтанчика находится в чаше фонтана (внутри самой коробки артикула H214P05). Форма ключа: треугольная.



БАРЬЕР BWT ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ | РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПИТЬЕВОЙ ФОНТАНЧИК БАРЬЕР

КОМПЛЕКТАЦИЯ

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Кран дозатор	1
2	Анкер	4
3	Сифон	1
4	Отвод	1
5	Ключ к фитингу	1
6	Блок фильтра БАРЬЕР ЭКСПЕРТ/АКТИВ	1


НАЗНАЧЕНИЕ:
Питьевой фонтан БАРЬЕР предназначен для установки в уличных, парковых зонах, а также для установки в школах, больницах, детских садах, офисах, производственных предприятиях и других помещениях, в качестве источника подачи питьевой воды.

СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
Подача питьевой воды осуществляется путем нажатия на кнопку крана установленного на верхней крышке водораздатчика. Для прекращения подачи воды, необходимо отпустить кнопку на кране.

МОНТАЖ

ВАЖНО:
ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ПИТЬЕВОГО ФОНТАНА (ВОДОРАЗДАТЧИКА), НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ, ЧТО НА МЕСТЕ УСТАНОВКИ ЕСТЬ ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ) И ПОДАЧА ВОДЫ.

1. Определиться с местом установки питьевого фонтанчика (водораздатчика).
2. Установка корпуса водораздатчика на выбранное основание (пол):
   - 2.1. Установить водораздатчик на основание.
   - 2.2. Выполнить разметку точек фиксации водораздатчика к основанию (4 точки).
   - 2.3. Подготовить отверстие для установки анкеров (4 отверстия).
   - 2.4. Установить анкеры в подготовленные отверстия, убедиться в надежной фик сации водораздатчика.
3. Сборка и установка крана:
   - 3.1. Собрать кран состоящий из корпуса, установочной шайбы и уплотнения под шайбу.
   - 3.2. Установить кран в выведенное для него круглое отверстие на поверхности крышки водораздатчика.
   - 3.3. Зафиксировать изнутри кран с помощью шайбы и гайки.



4. Установка чаши на крышке водораздатчика.
5. Установка сифона и вывод дренажа:
   - 5.1. Установка сифона по прилагаемой схеме установки на упаковке продукта.
   - 5.2. Вывод гофрированной трубы от сифона в соответствующее отверстие в корпусе фонтана.
   - 5.3. Подключение вывода гофрированной трубы к точке водоотведения (канализации).
6. Установка блока фильтров на кронштейн навески водораздатчика.
7. Для подключения системы фильтрации к водопроводу, смотрите инструкцию к Водоочистителю БАРЬЕР ЭКСПЕРТ, которая находится в коробке Блока фильтра БАРЬЕР ЭКСПЕРТ/АКТИВ.

ВАЖНО!
УБЕДИТЬСЯ В ГЕРМИТИЧНОСТИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ОТСУТСТВИИ ТЕЧИ ВОДЫ (ПОДКАПЫВАНИЙ, ПРОТЕКАНИЙ И ТД). ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ УБЕДИЛИСЬ В ОТСУТСТВИИ ПРОТЕЧЕК, МОЖНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ПРОДУКТ.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует исправную работу водораздатчика в течении 12 месяцев со дня продажи. Покупатель вправе, при выявлении недостатков в течении гарантийного срока, предъявить изготовителю (продавцу) требования, предусмотренные статьей 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». Изготовитель освобожден от ответственности по основаниям, предусмотренным в абзаце 2 пункта 6 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей». Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию водораздатчика изменения, не ухудшающие его потребительские свойства. Дата изготовления водораздатчика, модель водораздатчика указаны на индивидуальной коробке водораздатчика.

Сделано в России. Изготовитель: АО «БВТ БАРЬЕР РУС», Россия, Московская область, Богородский городской округ, г. Ногинск, территория Ногинск-Технопарк, д. 2. Горячая линия: 8 800 100 100 7 www.barrier.ru

БАРЬЕР
BWT ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ВОДЫ

СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ