Негізгі функциялары

- Жоғары қуатты жарық диодтарының 2 түрі түстік температура бойынша әр түрлі жарықтандыруды жасауға мүмкіндік береді: жылы түс, салқын ақ түс, ашық ақ түс.
- Эргономикалық дизайн, сенсорлық басқару панелі.
- Кіріктірілген LED дисплей күнді, уақытты және температураны көрсетеді.
- Жарық диодтарының ұзақ қызмет ету мерзімі: кем дегенде 35000 сағат.
- Жарқырау белсенділігінің (жарықтылықтың) 5 деңгейі.
- Жарықтандыру бағытын реттеу.
- 4-ші буынның LED технологиясы электр энергиясын 80% дейін үнемдейді.
- Құрамында сынап, вольфрам, қорғасын және басқа уытты металдар жоқ.
- Құрамында шыныдан жасалған сынғыш элементтер жоқ.

Электр энергиясын 80% дейін үнемдейді | Терісіне арналған қауіпсіз | Көздер үшін қауіпсіз | Жарық табиғи жарыққа жақын | Құрамында уытты, заттар жоқ.

Кіріктірілген дисплейдің дұрыс жұмысы үшін алғаш қосу алдында келесіні жасаңыз:

- Адаптерді шамшырақ негізінің артқы жағында үйлестірілген ұяшықтан ажыратыңыз.
- Шамшырақтың артқы жағында қаңылақ астында орналасқан батарейканы шығарыңыз.
- Адаптерді ұяшыққа жалғап, шамшырақты желіге қосыңыз.

Назар аударыңыз! батарейка шамшырақтан тыс орналасу керек. Дисплей осы жағдайда бастапқы зауыттық баптауларды көрсетеді.

- Батарейканы қайтадан орнатыңыз. Пайдалану бойынша нұсқаулыққа сәйкес қайтадан күнтізбе күнін және электронды сағаттар уақытын орнатыңыз.

Жеткізу жиынтығы

Жарық диодты үстел үсті шам ..... 1 д.
Электрлік қоректену адаптері ..... 1 д.
Батарейка CR2032 ..... 1 д.
Пайдалану бойынша нұсқаулық және кепілдік талоны ..... 1 д.

Орнату және пайдалану

- Адаптерді шамшырақ негізінің артқы жағында орналасқан ұяшыққа жалғаңыз.

Назар аударыңыз, тек жинақта жеткізілетін адаптерлерді пайдаланыңыз. Басқа құрылғылардағы адаптерлерді пайдаланбаңыз.

- «ON / OFF» түймесін басу арқылы шамды қосыңыз.



Жарықтандыру бағытын реттеу

- Жарықтандыру бағытын реттеу кезінде шамшырақты негізінен ұстаңыз.
- Тігінен реттеу диапазоны 180 градус (әйтпесе шамшырақ тағаныңыз зақымдануын тудыруға болады).

Көлбеулікті баптау

- Сіз үшін қолайлы жайғасымға қол жеткізу үшін, шамшырақты ауытқытыңыз, максималды көлбеулік бұрышы 90 градус.
- Шамшырақты еңкейткен кезде оны негізінен ұстаңыз.

Басқару панелі

1. Қаңылақты сағат тілі бойынша бұрап ашыңыз.
2. Оқшаулаушы пленканы алып тастаңыз.
3. Бір CR2032 түріндегі батареяны арнайы тесікке қойыңыз.



Басқару панелі

Сенсорлық басқару панелі

- M — әр түрлі жарықтану температуралары арасында ауыстыру (жылы түс, салқын ақ түс, ашық ақ түс).
- ⏻ — шамшырақты қосу/сөндіру.
- + — жарықтану белсенділігін арттыру.
- − — жарықтану белсенділігін азайту.

Күнтізбе күнін және электронды сағаттар уақытын орнату

Күнтізбе күнін және электронды сағаттар уақытын орнату үшін шамшырақтың артқы жағында орналасқан басқару панелін пайдаланыңыз.

- Mode — жұмыс режимін таңдау.
- Set — орнату.
- Up — орнату режиміндегі деректерді арттыру үшін «up» пайдаланыңыз.
- Down — орнату режиміндегі деректерді азайту үшін «down» пайдаланыңыз.

- В режиме ожидания нажмите SET, чтобы перейти в режим настройки даты и времени.
- Қамытті күн мен уақытты таңдау үшін + немесе — түймесін басыңыз.
- Таңдауды растау және келесі мәнге өтуу үшін SET түймесін қайтадан басыңыз.
- Орнату режимінен MODE батырмасын басыңыз немесе орнату режимінен шығу үшін 60 секунд бойы күтпеуін бастаңыз.
- Күту режимінде, күн пішімін 12 немесе 24 сағатқа ауыстыру үшін + түймесін басыңыз.

Техникалық сипаттамалары

Қуаты	9 Вт	Электрмен қоректенуі	100-240 В / 50-60 Гц
Жарық ағыны	350 Люмен	Адаптер	5В/1А
Түстік температура	жылы түс 2800 К салқын түс 4000 К ашық түс 5500 К	Өлшемдері	25,9x33x15 см

Кепілдік міндеттемелері

- Кепілдік міндеттемелер бөлшек сауда желісі арқылы сату күнінен бастап 12 ай ішінде беріледі.
- Кепілдік міндеттемелер сатып алушы тауарды дұрыс пайдаланып , сақтаған кезде ғана жарамды болып табылады.
- Кепілдіктің негізі осы кепілдік талоны, сондай-ақ тауарды сатылып алынғанын растайтын құжат болып табылады (тауарлық, және кассалық чек, жүктұжат және т.б.).
- Кепілдік шарттарын көздемейтін мерзімді техникалық қызмет көрсету, орнатуға, баптауды бұйымдар сатып алушылардың үйінде.
- Шығару сипатындағы кінәраты бар шам ұсынушыға сауда кәсіпорнын арқылы кепілдік мерзімі ішінде ғана қайтарылады.

Кепілдік қолданылмайды, егер:

- Кепілдік талоны дұрыс толтырылмаса.
- Механикалық зақымдардың іздері болса (соққы, құлау және т. б.).
- Шамшырақты дұрыс пайдаланбаған жағдайда, оны басқа мақсаттар үшін пайдаланған кезде немесе өндірушімен қамтылмаған жағдайларда.
- Желіге дұрыс қосылмаса.
- Сыртқы жағдайлар кесірінен пайда болған ақаулар болса (және т.б. Қорек көзінің сөнірісі, ұяшық тұйықталу, табиғи апаттар).

Ақаулықтар анықталған жағдайда шамшырақты пайдалануды дереу тоқтатып, сервистік орталыққа жүгініңіз. Авторланды-рылған сервистік орталықтар тізімі **www.sonnen.me** сайтында көрсетілген.

Электр құралдарын тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Қоршаған ортаға қамқор болыңыз! Ақаулы бар электрқұралпарын арнайы кадеге жарату пунктіне апатып, тапсыру қажет. Тұрмыстық электрқұралпыларын қайтара өңдеу үшін, қабылдау пунктерінің мекенжайларын өз қаласындағы муниципалдық қызмет көрсететін орталықта ала аласыз.

Өндіру және өндіруші ақпарат күні

Дайындалған күні өнімнің жанында орналасқан, сериялық нөмір түрінде шифрленген.

Мысал:
SN1801YU0001
- 18 – өндірілген жылы (2018 жыл)
- 01 – өндірілген айы (қаңтар)
- Қалған сандар өнімнің нөмірі болып табылады

SONNEN®

RU/BY/KZ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

BR-888A

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

Основные функции

- 2 вида высокомощных светодиодов позволяют создавать подсветку, различную по цветовой температуре: теплый свет, холодный белый свет, яркий белый свет.
- Эргономичный дизайн, сенсорная панель управления.
- Встроенный LED дисплей отображает дату, время и температуру.
- Долгий срок службы светодиодов: не менее 35000 часов.
- 3 уровня интенсивности свечения (яркости).
- Регулировка направления подсветки.
- Технология LED 4-го поколения экономит до 80% электроэнергии.
- Не содержит ртути, вольфрама, свинца и других токсичных металлов.
- Не содержит бьющихся элементов из стекла.



Экономит до 80% электроэнергии | Безопасен для кожи | Безопасен для глаз | Свет приближен к натуральному | Не содержит токсичных веществ

Для корректной работы встроенного дисплея перед первым включением проделайте следующее:

- Отсоедините адаптер от гнезда, расположенного на задней стороне основания светильника.
- Извлеките батарейку, расположенную под крышкой на задней стороне светильника.
- Подключите адаптер в гнездо и включите светильник в сеть.

Внимание! Батарейка должна находиться вне светильника. Дисплей лампы в этом случае высветит первоначальные заводские установки.

- Установите батарейку обратно. Согласно руководству по эксплуатации заново установите дату календаря и время электронных часов.

Комплектация

Светодиодный настольный светильник ..... 1 шт.
Адаптер электропитания ..... 1 шт.
Батарейка CR2032 ..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации и гарантийный талон ..... 1 шт.

Установка и эксплуатация

- Подключите адаптер в гнездо, расположенное на задней стороне основания светильника.

Внимание! Используйте только поставляемый в комплекте адаптер. Не используйте адаптеры от других устройств.

- Включите светильник нажатием на кнопку "ON/OFF"



Регулировка направления подсветки

- При регулировке направления подсветки держите светильник за основание.
- Диапазон вертикальной регулировки: 180 градусов (иначе можно вызвать повреждение стойки светильника).

Настройка наклона

- Отклоните светильник, чтобы достичь удобного для вас положения, максимальный угол наклона 90 градусов.
- При наклоне светильника держите его за основание.

Замена батареи

1. Откройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.
2. Удалите изоляционную пленку.
3. Разместите одну батарейку типа CR2032 в специальное отверстие.



Панель управления

Сенсорные клавиши управления

- M — переключение цветовой температуры (холодный белый, теплый белый, дневной свет).
- ⏻ — включить/выключить светильник.
- + — увеличить интенсивность свечения.
- − — уменьшить интенсивность свечения.

Установка даты календаря и времени электронных часов

Для установки даты календаря и времени электронных часов используйте панель управления, расположенную на задней стороне светильника.

- Mode — выбор режима работы.
- Set — установка.
- Up — в режиме установки используйте «up» для увеличения данных.
- Down — в режиме установки используйте «down» для уменьшения данных.

- В режиме ожидания нажмите SET, чтобы перейти в режим настройки даты и времени.
- Нажмите + или — для выбора необходимой даты и времени.
- Нажмите SET снова, чтобы подтвердить выбор и перейти к следующему значению.
- В режиме настроек нажмите MODE или не нажимайте ничего в течении 60 секунд, чтобы выйти из режима настроек.
- В режиме ожидания нажмите +, чтобы переключить формат даты 12 или 24-часовой.

Технические характеристики

Мощность	9 Вт	Электро-питание	100-240 В / 50-60 Гц
Световой поток	350 Люмен	Адаптер	5В/1А
Цветовая температура	теплый свет 2800 К холодный свет 4000 К яркий свет 5500 К	Размеры изделия	25,9x33x15 см

Гарантийные обязательства

- Гарантийные обязательства распространяются в течение 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.
- Гарантийные обязательства действительны только при условии надлежащего использования и хранения товара покупателем.
- Основанием для гарантии является настоящий гарантийный талон, а также документ, подтверждающий покупку товара (товарный и кассовый чек, накладная и т. п.).
- Условия гарантии не предусматривают периодического технического обслуживания, установку, настройку изделия на дому у покупателей.
- Светильник с обнаруженными дефектами производственного характера возвращается через предприятие торговли поставщику только в гарантийный срок.

Гарантия НЕ распространяется в случае:

- Неправильного заполнения гарантийного талона.
- Наличия следов механических повреждений (удар, падение и т. д.).
- Неправильного использования светильника, или использования его не по назначению, или в условиях, не предусмотренных производителем.
- Неправильного подключения в сеть.
- Повреждений изделия, произошедших вследствие сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, короткого замыкания, стихийных бедствий и т. д.).

В случае обнаружения неисправностей немедленно прекратите использование светильника и обратитесь в сервисный центр. Список авторизованных сервисных центров указан на сайте **www.sonnen.me.**

Не выбрасывайте электроприбор вместе с бытовыми отходами. Позаботьтесь об окружающей среде! Неисправный электроприбор необходимо сдать в специализированный пункт утилизации. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города.

Дата изготовления и информация о производителе

Дата изготовления зашифрована в виде цифр серийного номера, расположенного на корпусе изделия.

Пример:
SN1801YU0001
- 18 – год производства (2018 год)
- 01 – месяц производства (январь)
- Остальные цифры являются номером изделия

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Наименование товара / Тауар атауы	
Модель / Модель	
Серийный номер / Сериялық нөмірі	
Гарантия / Кепілдік	12 месяцев (со дня продажи) / (сату күнінен бастап) 12 ай
Дата продажи / Сату күні	
Покупатель / Сатып алушы	
Штамп/печать магазина / Мөртабан/дүкен мөрі	

Внимание! Сохраняйте данный талон в течение всего срока эксплуатации светильника. / Назар аударыңыз! Осы талонды шамшырақты пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Внимание! / Назар аударыңыз!

- Используйте светильник только по назначению. / Шамшырақты тек тағайындауы бойынша пайдаланыңыз.
- При эксплуатации светильника периодически проверяйте состояние кабеля питания. / Шамшырақты пайдаланған кезде қоректену шнурының жағдайын жүйелі тексеріңіз.
- Не сжимайте на прямые кучи. / Тура соулемуірге қарамаңыз.
- Не эксплуатируйте светильник в условиях высокой влажности и сырых помещений. / Шамшырақты ылғалы ылғалдан жағдайында және дымқыл бөлмелерде пайдаланбаңыз.
- Не используйте светильник в случае / Шамшырақты келесі жағдайларда пайдаланбаңыз:
  - подозрений на дефекты кабеля или вилки / зақымсыз немесе дайар ақаулы/тарына қатысты күдік;
  - попадания на светильник воды / шамшырақта судың түсуі;
  - механической поломки корпуса / корпустың механикалық сынуы;
  - задымления или воспоминания / түтіндер немесе түтіну;
  - повреждений светодиодного модуля / жарық диодты модульдің зақымдануы.

Вопросы по качеству направлять: ООО "Сфера-микс" (импортер и дистрибьютор); 394026, Россия, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 261а. **RU/BY.** Предназначен для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений. Особых условий транспортировки и хранения не требуют. Безопасен при использовании по назначению. Срок годности не ограничен. Гарантийный срок 12 месяцев. **KZ.** Тұрғын үй, кеңселік және коммерциялық бөлмелерді жарықтандыруға үшін арналған. Арнайы сақтау және тасымалдау шарттары талап етілмейді. Белгіленген ретпен пайдаланған кезде қауіпсіз. Жарамдылық мерзімі шектелмеген. Кепілдік мерзімі 12 ай.
RU/BY/KZ. Изготовитель/Өндіруші: Шанчжоу Брайт Стар Технология КО., ЛТД, 3-4Б, Блок А, Джиюэ Э Технологии Парк, Джиюй, Сиксиан Таун, Баоан дистрикт, Шанчжоу Сити, Гуандун Провинс, Китай/Қытай (SHENZHEN BRIGHT STAR TECHNOLOGY CO., LTD. 3-4F, BLOCK A, JIYUE 3rd TECHNOLOGY PARK, JIUWEI, XIXIANG TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA).